

Ikkunan huollon tarkistuslista

Huolellinen asentaminen ja asennusohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää ikkunan toimivuuden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Vuosittaiset tarkistus- ja huoltotoimenpiteet on hyvä tehdä pesun yhteydessä, jotta tuote toimii hyvin. Huoltotarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen tyyppi, seinien korkeus ja räystäiden pituus sekä ilmansuunta. Auringon paahtava paiste, merenrantojen kosteus, tuuli ja sade rasittavat ikkunoita, joten säännöllinen huolto näissä kohteissa korostuu. Pinnat, jotka altistuvat säänrasituksille vaativat huoltomaalausta.

- Poista mahdolliset roskat, jotka tukkivat ilmanottoaukkoja.
- Pese lasipinnat laimealla pesuaineella ja kostealla liinalla.
- Pyyhi kostealla liinalla sisä- ja ulkopuutteet sekä karmit.
- Huolla aukipitolaite ikkunan pesun yhteydessä.
- Öljyä saranat, lukot ja aukipitolaitteet. (voiteluöljy, ompelukoneöljy)
- Tarkista puu- ja alumiiniosien kunto. Kittaa, maalaa tai lakkaa mahdolliset virheet.
- Tarkista tiivisteiden kunto. Vaihda rikkoontunut tai vuotava tiiviste uuteen EPDM-, TPE- tai silikonitiivisteeseen. Suositeltu tiivisteiden vaihtoväli on 5 vuotta.
- Tarkista kiinteään ikkunan ulkopuolen lasin ja karmipellin välinen saumatiivistys. Vaihda uusi silikonitiivistys rikkoontuneen tilalle. Suositeltu silikonitiivistyksen vaihtoväli on 5 vuotta.
- Puhdista pinta-asennetut sälekaihtimet pölyhuiskalla.
- Tarkista ja tarvittaessa vaihda vioittuneet sälekaihtimen narut.
- Pyyhi vekkiverho kostealla liinalla.
- Tarkista irtoristikoiden toimivuus sekä poista mahdolliset roskat lasin ja ristikon välistä.
- Puhdista hyönteispuite hyönteisistä. Suosittelemme hyönteispuitteen poistoa talven ajaksi, takuu ei korvaa eläinten aiheuttamia vaurioita.
- Tarvittaessa vaihda rikkoontunut verkko uuteen verkkoon.
- Tarkista pintahelojen kiinnitys ja tarvittaessa kiristä kiinnitysruuvit.
- Puhdista korvausilmaventtiilin suodatinnauha kahdesti vuodessa.
- Korvausilmaventtiilin ilmakehän imuroidaan puhdistamisen yhteydessä.

Lisätietoja löydät Ikkunoiden huolto- ja käyttöohjeista

<https://www.piklas.fi/ohjeet-ja-takuuehdot/>